

Bedienungsanleitung/Wartung für ikiko® Filzauflage



1. Allgemein

Wie Sie vielleicht wissen hält ein ikiko® Kerzenofen mehr als ein Leben lang. Diesen Qualitätsanspruch haben wir auch an die Accessoires. Die rutschfeste Filzauflage ikiko

ist aus 100% reiner, extrem langlebiger Schurwolle in einer fränkischen Filzmanufaktur gefertigt. Das Material ist atmungsaktiv und pflegeleicht. Durch seine besondere Oberflächenstruktur gelangt der Schmutz nicht tief in den Filz, dies unterstützt den Selbstreinigungseffekt. Im Allgemeinen reicht es die ikiko Filzauflage von Zeit zu Zeit auszuklopfen. Falls das dennoch nicht ausreichen sollte, beachten Sie bitte folgende Pflegehinweise.

Hinweis: Bei Temperaturen die über die Handwärme deutlich hinausgehen, kann die Antirutschbeschichtung weich werden und eine klebende Verbindung mit der Keramik eingehen. Ziehen Sie die Filzauflage im warmen Zustand bitte nicht ab, lassen Sie ikiko® Kerzenofen auskühlen und ziehen Sie dann die Filzauflage vorsichtig ab. Die starke Klebhaftung normalisiert sich mit zunehmenden Gebrauch.

2. Pflegehinweise

Waschen

Die ikiko® Filzauflage darf nicht in der Waschmaschine gewaschen werden! Reinigen Sie diese mit einem feuchten Tuch oder einem Schwamm. Bitte die Filzauflage niemals vollständig in Wasser tauchen und durchnässen. Sie quillt dann auf und verliert ihre Form.

Falls die ikiko® Filzauflage mit Wachs in Berührung kam, dann legen sie die gesamte Filzauflage in Ihr Gefrierfach. Nach einer halben Stunde können Sie das Wachs herausklopfen. Hartnäckige Rückstände können Sie mit einem warmen (unter 30°C) Bügeleisen und mit einem saugfähigen Küchenpapier als Zwischenlage, entfernen.

Keinen Weichspüler verwenden!

Damit die natürlichen Eigenschaften der Wolle erhalten bleiben, die Ihre ikiko® Filzauflage auszeichnen, sollten Sie auf Weichspüler und ähnliche Zusätze verzichten.

Kein Maschinentrocknen

Bitte trocknen Sie Ihre ikiko® Filzauflage nicht in einem Wäschetrockner, sondern

an der Luft. Wir empfehlen sie zum Trocknen auf einen saugfähigen Untergrund zu legen, damit sie ihre Form behält. Zeitungspapier wäre am besten.

3. Sicherheit

Ihre ikiko® Filzauflage ist auf einer Seite mit einer Antirutschbeschichtung ausgestattet. Für einen sicheren Sitzkomfort legen Sie diese beschichtete Seite nach unten auf den ikiko® Kerzenofen / Teelichtofen.

6. Anwendungsbereiche

Sie können mit der ikiko® Filzauflage natürlich auch fremdgehen. Wenn sie eine Rast bei einer Wanderung machen ist sie eine ideale Sitzunterlage und schützt vor dem kalten Untergrund.

Die ikiko® Filzauflage passt durch seinen universellen Grundschnitt auf viele Stühle.

Viel Freude mit Ihrem ikiko® Kerzenofen